

## Vorbereiten des Hochsilos vor dem Einfüllen

### 1. Schritt:

Öffnen des Ablaufschacht  
indem das Gitter entfernt wird



### 2. Schritt:

Reinigen des Ablaufschachtes  
und der Sickersaftleitung durch  
Spülen mit Frisch-Wasser



### 3. Schritt:

**!!Kontrolle!! des Durchflusses  
des Syphons und der Sickersaftleitung**

Der Kontrollschacht muss immer  
zugänglich und kontrollierbar sein.



### 4. Schritt:

Nach erfolgreicher Spülung wird das  
Gitter wieder aufgesetzt.  
Direkt neben dem Ablauf werden  
vier Kanthölzer mit darüberliegendem,  
mind. 6cm dicken Brett gelegt.  
Dies garantiert den Abfluss des  
Sickersafts.



### 5. Schritt

Um dem Sickersaft eine Führung  
zu geben, werden sternförmig  
dicke Rundhölzer zum Ablauf hin  
gelegt.  
Diese verhindern zudem eine  
Beschädigung des Polyester-  
bodens durch die Silofräse.

## 6. Schritt:

Das Ganze mit langem Stroh  
überdecken



## 7. Schritt

Die Türen des Silos sind unten  
zu verschliessen.



**Silomanagement:**

- **Eigenüberwachung:** Die Silos und Auffangbehälter für Sicker- und Gärssaft sind im entleerten Zustand zumindest einmal jährlich einer eingehenden Sichtprüfung zu unterziehen. Stark verschmutzte Behälter sind vorab zu reinigen. Mängel an Fugen und Stössen, sowie Risse sind instand zu setzen. Während des Befüllens und der gesamten Lagerdauer der Silage müssen Dichtheit und die einwandfreie Ableitung des Sicker- und Gärssaftes gewährleistet sein.
  
- **Grundregeln für den Betrieb:**
  - o Siloplatten, Ablaufrinnen und Rangierflächen sind ständig sauber zu halten
  - o Ablaufrinnen nicht mit Siliergut überlagern
  - o anfallenden Gärssaft, Sickersaft und verschmutztes Niederschlagswasser in dichten Behältern auffangen
  - o Füllstand des Auffangbehälters überwachen, bei 2/3 Füllung entleeren, Ausbringung gemäss Richtlinien Gewässerschutz

**Bitte halten Sie sich an die Silierregeln und achten Sie auf Qualität.**

**Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Ernte.**

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

**GB Silo System AG**  
Mühledorfstrasse 58  
5013 Niedergösgen

Tel. 062 849 14 14  
Fax 062 849 65 33

[info@gb-silosystem.ch](mailto:info@gb-silosystem.ch)  
[www.gb-silosystem.ch](http://www.gb-silosystem.ch)